
Žingsninio variklio kontroleris



LED:	OPTION	DARK	LIGHT	FLASH/BLINK
LED1	HALL SENSOR CONTROL MODE	STOP	RUN	FAULT/SIGNAL
LED3	CONTROL MODE	510P	RUN	SCRULL

S1 SW:	OPTION	OFF	ON
S1.1	CONTROL	MANUAL	MODBUS
S1.2	HALL SENSOR DETECT	YES	NO
S1.3	MAX RPM	150	200
S1.4	MOVING DIRECTION	CW	CCW
S1.5	SCROLLING	NO	YES
S1.6	MOTOR IMAX SET1	NOT AVAILABLE	3.2A
S1.7	MOTOR IMAX SET2	NOT AVAILABLE	
S1.8	MOTOR IMAX SET3	NOT AVAILABLE	

Aprašymas

Kontroleris skirtas valdyti žingsniniam varikliui, kurio maksimali srovė neviršyja 3,5 ampero. Kontrolerio maitinimo įtampa 18-24V, žingsninio variklio draiveriu iki 42V. Naudojamas žingsninis variklis su 1,8° pasukimo žingsniu (200 žingsnių per pilną rotoriaus apsisukimą).

Veikimas

Valdymas numatytas dviem būdais: tiesioginis per esančius valdymo elementus ir per standartinį RS485 prievadą naudojant Modbus protokolą. Šiame variante Modbus nepilnai realizuotas, todėl nebus aprašytas. Tiesioginiam valdymui skirti šitie elementai: DIP tipo daugiapolis jungiklis S1, jungtys X13 ir X15. S1 jungikliu parenkamos opcijos:

- S1.1 valdymo būdas (OFF: rankinis, ON: per Modbus)
- S1.2 Holo daviklio detektavimas (OFF: yra, ON: nėra)
- S1.3 maksimalus variklio rotoriaus sukimosi greitis (OFF: 150RPM, ON: 200RPM)
- S1.4 variklio rotoriaus sukimosi kriptis (OFF: pagal LR, ON: prieš LR)
- S1.5 SCROLLING funkcija (OFF: neaktyvuota, ON: aktyvuota)
- S1.6-8 maksimali naudojamo žingsninio variklio srove. Šitų jungiklių nejunginekit ir nesukit potenciometru RP1, RP2, RP3, nės draiveris dabar sureguliuotas vieno tipo varikliui.

Jungčių X13, X15 kontaktų aprašymas (kontaktų paskirtis pažymėta ant schemos):

X13.1-3 - Holo daviklis X13.4 - nenaudojamas

X15.1, 3 - GND

X15.2 - variklio sukimosi kriptis

X15.4 - 0-10V variklio sukimosi greičio nustatymui

Opcijų aprašymas

Valdymo būdas. Jai S1.1 jungiklis yra OFF padėtyje, valdymas yra tiesioginis per kontrolerio elementus. Jai S1.1 jungiklis yra ON padėtyje, kontroleris bus valdomas per Modbus interfeisą. Siuo metų ši funkcija nėra pilnai realizuota - valdymas gali būti tik tiesioginis.

Holo daviklio detektavimas. Jai S1.2 jungiklis yra OFF padėtyje, kontroleris reaguoja į Holo daviklio signalus. Jai per 30 sekundžiu kontroleris gauna Holo daviklio signala, skaitoma, kad rotorius veikia gerai (rotorius neužstriges, diržas nenutrukęs ir pan.). Sistema laikoma veikianti. Klaidos signalas neformuojamas. Jai per 30 sekundžių Holo daviklio signalo nesulaukiama, formuojamas klaidos signalas - užsitrimpina kontaktai 1-2 jungies X11 (arba atsitrumpina kontaktai 1-3 tos pačios jungties). Kontrolerio veikimas nenutraukiamas. Holo daviklio signalo detektavimas atliekamas tik rotoriaus suklimosi metu. Jai S1.2 jungiklis yra ON padėtyje, kontroleris Holo daviklio signalus ignoruoja, klaidos signalas neformuojamas.

Sukimosi kriptis. Jai S1.4 jungiklis yra OFF padėtyje, variklis sukasi pagal laikrodžio rodyklę. Jai ON padėtyje - priešingai. Kripties pakeitimas galimas tik po pilno variklio sustabdymo.

SCROLLING funkcija. Jai Sl.5. jungiklis yra ON padėtyje, ši funkcija yra aktyvi. Tai reiškia, kad, jai rotorius nesisuka daugiau nei 10 minučių, kontroleris prasuka ji privirstinai - varikliaus rotorius padaro 8 apsisukimus greičių, kuris lygus 10% nuo parinkto maksimalaus greičio (Sl.3. jungiklis). Prasukimo kriptis keičiasi su kiekvienu prasukimu. Jai Sl.5. jungiklis yra OFF padėtyje, ši funkcija yra išjungta.

LED indikacia

LED1 - Holo sensorius. Jai sumirksi trumpai, reiškia jis tiesiog dubliuoja Holo daviklio signalą. Jai jis mirkčioja tolygiai 2Hz dažniu, reiškia įvyko Holo daviklio klaida ir suformuotas klaidos signalas.

LED2 - kontrolerio darbo režimas. Jai šis šviesos diodas nešviečia, reiškia kontroleris yra Stop režime. Jai šviesos diodas šviečia, reiškia variklis sukasi (kontroleris yra Run režime). Jai jis mirkčioja tolygiai 2Hz dažniu, reiškia vyksta SCROLLING prasukimas.

LED3. Šiam šviesos diodui funkcija nenumatyta.